Supercal 539

Általános leírás

Az Önnél üzembe helyezett **SUPERCAL 539 tipusú helyi kiolvasású, kompakt** hőfogyasztásmérő a lehető legkorszerűbb műszer, s mint ilyen nem igényel semmilyen beavatkozást. Fáradhatatlanul és pontosan dolgozik. Az Ön feladata csak az adatok leolvasásakor jelentkezik.

Leolvasás menete

Ha Ön a számláló homloklapján levő narancssárga gombot egymásután többször megnyomja, a kijelzőn sorrendben a következő adatok jelennek meg:

Főmenü: (ha jobb felső sarokban * jel látható, akkor átáramlik a fűtő/hűtő közeg)

1. Az elfogyasztott hőmennyiség (GJ, KWh, MWh) **folyamatos kijelzés!**
2. Az összes átáramlott fűtő/hűtőközeg mennyiség (m^3).

3. TESZT-program (minden szimbólum egyidejűleg megjelenik).

   Majd a sorozat kezdődik elölről.

   Az 1, 2, 3, főmenü kijelzésekor a nyomógomb hosszabb idejű (kb. 4 mp) nyomvatartásával a havi tárolt értékek hívhatók elő:

- az 1, 2, főmenü pontban az adathely megjelenését a bal felső sarokban 01-15 sorszám jelzi (GJ)
- a 3. főmenü pontban az ún. szerviz paraméterek (kis csavarkulcs jelenik meg) hívhatók elő, amelyek a következők:

1. Üzemidő: folyamatosan emelkedő érték 99 999 óráig (h)
2. A magasabb fűtő/hűtőközeg hőmérséklete (°C)
3. Az alacsonyabb fűtő/hűtőközeg hőmérséklete (°C)
4. Az előző két hőmérséklet különbsége (°C)
5. Az éppen átáramló fűtő/hűtőközeg mennyisége (m^3/h)
6. Az éppen felhasznált fűtő/hűtőközeg energia (kW)
7. A hőfogyasztásmérő gyártási száma (a bal felső sarokban az évszám utolsó két számjegye jelenik meg)

   Ha a gombnyomásra az adatkijelzés nem indul meg, az azt jelenti, hogy a hőszámláló adatot fogad és számol. A művelet befejezése után automatikusan továbblép a soronkövetkező értékre.

Hibaüzenet

Előfordul, hogy a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg, amelyek a következőket jelentik:

- Err 1 átfolyásmérő hiba
- Err 2 hőmérsékletérzékelő hiba
- Err 3 számítómű hiba

Minden esetben hívja a készüléket értékesítőt vagy az ezen a tájékoztatón található címet!

FIGYELEM!

Ha a csatlakozó vezeték feltekert állapotban van, tilos a hőfogyasztásmérő számítóegységét a feltekerés irányába tovább mozgatni, mert ez, a hőmérséklet-érzékelők elszakadásához vezethet, ami nem garanciális hiba, ezért a sérülés megjavításának költsége a fogyasztót terheli!

Elemcsere

Az elem élettartama normál üzemmód mellett (ez azt jelenti, hogy naponta nem keresik vissza az összes előző adatot) kb. 6 év, ezt követően elemet kell cserélni. Az elemcserét kizárólag szakember végezheti, aki rendelkezik a megfelelő számítógépes helyreállító programmal. Illetéktelenek által végzett elemcsere esetén a hőfogyasztásmérő helyrehozhatatlanul megsérülhet. Ebben az esetben Önnek új készüléket kell vásárolnia!

Kérjük időben rendelje meg az elemcserét nálunk!

SONTEX HUNGÁRIA Kft
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 31-33.
Tel: +36-20/229-5874
E-mail: kapcsolat@sontex.hu